



## **ARES - ARPI12 - KIT SEMIPROFESIONAL PARA REPARACIÓN PINCHAZOS**

Apto para neumáticos sin cámara. El kit de reparación permite reparar los pinchazos de forma rápida y eficaz.

### **CONTENIDO:**

Broca con mango

Aguja con mango para inserción de cordones

5 cordones de vulcanización de 10 cm de longitud cada uno

Pegamento 12g

### **Instrucciones de uso:**

Retire el clavo u objeto causante del pinchazo de la zona donde se ha pinchado el neumático.

Engrase la broca con el pegamento suministrado e introdúzcala en el agujero dejado por el clavo u objeto, siguiendo el ángulo en el que el clavo u objeto entró en el neumático para llenar bien el agujero con pegamento.

Enhebra el cordón en la aguja con mango y dóblelo por la mitad con los extremos hacia arriba. Aplique pegamento en el cordón y utilice el punzón/ aguja para presionar la cuerda en el agujero del clavo, siguiendo el ángulo de la penetración anterior. Con un movimiento firme, empuje el punzón y el hilo a través de la zona dañada. Asegúrate de que el cordón atraviesa todo el neumático. Tenga cuidado de no tirar de todo el cordón hacia dentro. Los dos extremos del cordón deben sobresalir aproximadamente entre 0,5 y 1 cm por encima de la banda de rodadura del neumático.

Retire con firmeza la aguja del neumático (no gire la aguja dentro del neumático al retirarla, ya que podría romperla).

Cortar los dos extremos que sobresalen del cordón dejando 5 mm por encima del neumático. El cordón quedará al ras de la superficie de la banda de rodadura mientras conduce.



ARES